




Игровая консоль

PGP AIO CREATIVE

Руководство пользователя

1- Внешний вид



AV Output	Аудио-видео выход для подключения к ТВ с помощью AV-кабеля
TF card slot	Слот для TF карты памяти
Volume button	Кнопка регулировки громкости
LED Indicator	Светодиодный индикатор <ul style="list-style-type: none"> • Красный цвет: зарядка • Желтый цвет: зарядка окончена или устройство работает
Power soft switch	Нажмите и удерживайте более трех секунд, чтобы включить или выключить устройство
D-pad	Кнопки направлений
Menu Button	Главное меню
B Button	Кнопка B: "отмена"
A Button	Кнопка A: "подтверждение"
Earphone Port	Разъем для подключения наушников
USB Port	USB-разъем для подключения к ПК (передача данных /зарядка)
MIC	Микрофон
ON/OFF key	<ul style="list-style-type: none"> • Сдвиньте переключатель в положение "ON" перед

	<p>включением устройства.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сдвиньте переключатель в положение "OFF" перед выключением устройства.
Neck Band Hold	Отверстие для крепления ремешка
Camera	Камера
Touch Pen	Стилус

2- Функции

- Сенсорный экран 2.8 дюйма
- Разрешение 960x240 пикселей
- Встроенные игры: 10 игр для G-сенсор (акселерометра), 40 сенсорных, 45 классических, 5 игр с фото
- Камера 0.3 Мп
- 4 фото-рамки и 16 анимационных элементов в режиме фото
- Специальные эффекты для редактирования фотографий
- Красочные шаблоны, большой выбор цветов и инструментов для рисования
- Просмотр изображений в формате JPEG
- Просмотр видео в формате AVI (320X240)
- Редактирование фотографий с использованием специальных эффектов
- Поддержка слайд-шоу для просмотра фотографий
- Слот для TF-карт емкостью до 16 Гб
- 128 Мб NAND-flash накопитель
- Литиевая батарея 500 мАч
- Запись с помощью микрофона
- AV-выход (NTSC или PAL)
- Разъем для наушников
- Динамик
- Ограничение по возрасту 4+
- Вес: 100 г
- Размер: 136x73x24 мм.

3- Комплектация

- * Руководство пользователя
- * Упаковка
- * USB-кабель
- * Наушники
- * AV-кабель
- * Адаптер

4 – Важная информация

1. Если сенсорный экран работает некорректно, необходимо провести его калибровку. Зайдите в раздел **Настройки - сенсорный экран** и следуйте инструкциям на экране.

2. Если в устройстве не было батареи или оно не использовалось длительное время, необходимо зарядить батарею. Длительность зарядки должна составлять не менее четырех часов, после чего вы можете включить устройство.


5- Интерфейс устройства

Главное меню состоит из трех страниц. Перелистывайте страницы влево/вправо с помощью стилуса или используйте кнопки.

6- Фотокамера


6.1- Используйте различные эффекты для фотосъемки:

- Фото-рамки: 11 видов
- Аксессуары: 16 видов
- Смешные лица: 9 видов
- Калейдоскоп: 11 видов



6.2- Пример, как сделать снимок с использованием фото-рамок:

Выберите раздел "Фотокамера" в главном меню и выполните следующие действия:



Время	выкл. / 3с/ 5с/ 7с/ 10с
Разрешение	320X240/ 640X480/ 800X600/ 1280X1024 / 1600X1200
Баланс белого	Авто/Ясно/Облачно/Лампы накали./ Флуоресц. свет
Яркость	-3~3
Качество	Высокое/Среднее/Низкое
Частота	50Гц/60Гц

7- Видеокамера

7.1- Выберите раздел “Видеокамера” в главном меню для записи видео.




Фокусное расстояние

Назад Просмотр Настройки Запись видео

Разрешение	320X240
Баланс белого	Авто/Ясно/Облачно/Лампы накаливания/ Флуоресцентный свет
Яркость	-3~3
Частота	50Гц/60Гц

8- Фото

8.1- Выберите раздел "Фото" в главном меню для просмотра фотографий.



Назад Фото Воспр./пауза Удалить

9- Видео

9.1- Выберите раздел "Видео" в главном меню для просмотра видеозаписей.



Назад
Запись видео

Воспр./пауза
Удалить


10- Рисование

10.1- Выберите раздел "Рисование" в главном меню.



11- Редактирование фото

См. раздел “Фотокамера”



12-Настройки

12.1- Сенсорный экран: калибровка экрана


12.2- Память: внутренняя память или TF-карта памяти

12.3- ТВ-выход: подключение устройства к ТВ с помощью AV-кабеля

Примечание: только для изображений, видео и игр.

13- Игры с фото

13.1- Eliminate Anger





Подтвердить



Выберите персонаж

Подтвердить



13.2- Funny Face



Загрузить фото

Сделать фото



Назад

Отменить

Подтвердить



Стандартный режим



Режим фото

Пауза

13.3-Ice Cream



Загрузить фото

Сделать фото



Назад

Отменить

Подтвердить



Стандартный режим



Режим фото

Пауза

13.4-Photo Puzzle



Загрузить фото


Сделать фото



Нажмите ОК и выберите уровень сложности

- Легкий
- Нормальный
- Тяжелый

Пауза





Нажмите
ОК

13.5- Polar Bear



Загрузить фото

Сделать фото



Назад

Отменить

Пауза

Подтвердить



14- Сенсорные игры

<p>1. Basketball (Sport Game)</p> 	<p>2. Big Shot Checker (Table Game)</p> 	<p>3. BusyCrossroad (Puzzle Game)</p> 
<p>4. CartoonDog (Relax Game)</p> 	<p>5. ChickenChase (Simulation Game)</p> 	<p>6. CupsChanging (Table Game)</p> 
<p>7. Dogs (Puzzle Game)</p> 	<p>8. FindFault (Table Game)</p> 	<p>9. GasStation (Simulation Game)</p> 
<p>10. Gigi's Wardrobe (Simulation Game)</p> 	<p>11. Gigi Cooking (Simulation Game)</p> 	<p>12. Gigi Doll (Simulation Game)</p> 

13. Gigi Mall Elevator
(Simulation Game)



14. Gobang
(Table Game)



15. Hair Stylist
(Simulation Game)



16. JumpingEggs
(Action Game)



17. LinkingPet
(Relax Game)



18. Makeup Artist
(Simulation Game)



19. CartoonPuzzle
(Relax Game)



20. MineSweeping
(Puzzle Game)



21. Modern Crisis
(Table Game)



22. OpenGoldBox
(Relax Game)



23. PairMatch
(Relax Game)



24. Piano
(Relax Game)



25. PictureMatching
(Relax Game)



26. Play Costume
(Simulation Game)



27. PocketChange
(Table Game)



<p>28. PopFlower (Puzzle Game)</p> 	<p>29. PuzzleConnection (Puzzle Game)</p> 	<p>30. Sharpshooter (Action Game)</p> 
<p>31. Shudu (Puzzle Game)</p> 	<p>32. SlotMachine (Simulation Game)</p> 	<p>33. Spirits Of The Deep (Puzzle Game)</p> 
<p>34. StackedHouse (Relax Game)</p> 	<p>35. SuperBrick (Puzzle Game)</p> 	<p>36. SuperMemory (Puzzle Game)</p> 
<p>37. SuperPizza (Simulation Game)</p> 	<p>38. Tortoise Run (Action Game)</p> 	<p>39. UnexpectedVistor (Puzzle Game)</p> 
<p>40. Color Stone Loops (Puzzle Game)</p> 		

15- Игры для акселерометра

<p>1. AirborneAlien (Action Game)</p> 	<p>2. BalanceBall (Table Game)</p> 	<p>3. 100Floor Table Game)</p> 
<p>4. GTRacing (Sport Game)</p> 	<p>5. GatherEggs (Action Game)</p> 	<p>6. GlideObject (Action Game)</p> 
<p>7. Rally (Sport Game)</p> 	<p>8. SpaceGyro (Action Game)</p> 	<p>9. WizardJump (Action Game)</p> 
<p>10. QCar (Sport Game)</p> 		

16- Классические игры

<p>1. Balloon Boy (Action Game)</p> 	<p>2. Baseball (Sport Game)</p> 	<p>3. BenthallJewel (Relax Game)</p> 
<p>4. Black Jack (Table Game)</p> 	<p>5. Bowling (Main Game)</p> 	<p>6. Boxing (Sport Game)</p> 
<p>7. Brain Challenge (Puzzle Game)</p> 	<p>8. BrickBlaster (Relax Game)</p> 	<p>9. Button Jumper (Puzzle Game)</p> 
<p>10. Car Bomb (Table Game)</p> 	<p>11. Chess (Table Game)</p> 	<p>12. Crazy Moto (Sport Game)</p> 
<p>13. Crossing (Relax Game)</p> 	<p>14. Curling (Sport Game)</p> 	<p>15. Darts (Sport Game)</p> 

16. Color Stone
(Puzzle Game)



17. DiamondForest
(Relax Game)



18. Earth Shaker
(Action Game)



19. ElvshBoy
(Action Game)



20. Fencing
(Sport Game)



21. Fill Gad Cylinders
(Puzzle Game)



22. Fishing
(Relax Game)



23. Flag Match
(Action Game)



24. ForestAdventure
(Action Game)



25. Freecell
(Table Game)



26. Golf
(Sport Game)



27. Hell Marksman
(Action Game)



28. Heroic Prince
(Main Game)



29. Horse Racing
(Sport Game)



30. IceHockey
(Sport Game)



31. JumpingMary
(Relax Game)



32. Mini Fighter
(Action Game)



33. Monkey Brothers
(Action Game)



34. MoveBox
(Relax Game)



35. Parking Lot
(Puzzle Game)



36. Pinball
(Table Game)



37. Run
(Main Game)



38. SeaFight
(Puzzle Game)



39. Seize Jewelry
(Action Game)



40. Swim
(Sport Game)



41. TableFootball
(Table Game)



42. TableTennis
(Sport Game)



43. Tennis
(Sport Game)



44. Trampoline
(Sport Game)



45. WestCowboy
(Action Game)

